

## Bedienungsanleitung Sicherheitsknopf

### Sicherheitsknopf kurz

Die Fixierknöpfe dienen der Vermeidung und Vorbeugung von Fremd- und Autoaggressionen. Sie werden an entsprechende Overalls, Schutzhandschuhe oder Fixierhelme angebracht wodurch ein Herausschlüpfen aus den jeweiligen Kleidungsstücken oder Fixiergurten unmöglich gemacht wird.

### Sicherheitsschlüssel

Fixierschlüssel zum Öffnen der Fixierknöpfe.

### Öffnen

Den Schlüssel bis zum Ende herein drücken



Das Oberteil mit dem steckenden Schlüssel vom Stift abnehmen



### Schließen

Das Oberteil ohne Einsatz des Schlüssels auf den Stift drücken bis ein „Klack“ zu hören ist.



Das Oberteil ohne Einsatz des Schlüssels auf den Stift drauf drücken bis ein „Klack“ zu hören ist. Sitz des Oberteils auf dem Stift überprüfen.



Bei Verlust des Schlüssels kann das Schloss mit 2 Metallstiften die in die Öffnungen passen geöffnet werden.

Bei verengen der Beine und der Ärmel eines Anzuges oder der Handschuhe auf den passenden Umfang achten! Nicht zu eng schließen!

Der Blutfluß darf nicht gehindert werden! Verletzungsgefahr!.